

# MONSTER HEPA 062H STICK

## NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS



## **REIKALINGUS PAVEIKSLĖLIUS RASITE ORIGINALIOJE INSTRUKCIJOJE ANGLŲ KALBA.**

### **Svarbios saugumo instrukcijos**

Naudojantis elektriniu prietaisu būtina naudotis bendromis saugumo nuostatomis, taip pat ir sekančiomis.

### **Kruopščiai perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi siurbliu!**

1. Nepalikite įjungto į elektros šaltinį prietaiso be priežiūros. Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį iš elektros šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso lauke, taip pat drėgnose patalpose, nesiurbkite vandens.
3. Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei šalia yra vaikų. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
4. Nenaudokite prietaiso kaip žaislo. Kruopšti priežiūra reikalinga, kai prietaisu naudojasi vaikai ar jis naudojamas šalia vaikų, gyvūnų ar augalų.
5. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose. Kruopščiai sekite visas naudojimosi instrukcijas. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis ar jungiklis. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo dalys yra pažeistos ar buvo numestos. Nebandykite ardyti ar taisyti prietaiso patys, kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą. Neteisingai taisydami ar ardydami prietaisą gali patirti elektros šoką, kuris yra pavojingas gyvybei.
7. Netraukite ir nenešiokite prietaiso už maitinimo kabelio, nepriverkite maitinimo kabelio durimis, taip pat žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nekliūtų už aštrių kampų.
8. Nedėkite prietaiso ant maitinimo kabelio. Maitinimo kabelį laikykite atokiai nuo karštų paviršių.
9. Neišjunginėkite prietaiso iš maitinimo šaltinio traukdami už maitinimo kabelio.
10. Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis. Taip pat nenaudokite jo be avalynės.
11. Nedėkite jokių daiktų į siurblio angas. Nenaudokite prietaiso, jei jo angos užsikimšę.
12. Plaukus, įvairias medžiagas, pirštus ir visas kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo prietaiso angų ar judančių dalių.
13. Nesiurbkite degančių ar smilkstančių daiktų, tokių kaip cigaretės, degtukai ar pelenai.
14. Išjunkite prietaisą prieš išjungdami jį iš maitinimo šaltinio.
15. Nesiurbkite degių skysčių, tokių kaip benzinas.
16. Nenaudokite prailgintojų ar kabelių su netinkamu voltažu. Pasirūpinkite, kad niekas nekliūtų ir nenutrauktų maitinimo kabelio.
17. Nenaudokite prietaiso be filtro.
18. Visuomet išjunkite prietaisą prieš prijungiant ar atjungiant siurbimo žarną.
19. Laikykite prietaisą uždaroje sausoje patalpoje. Laikykite jį tokioje vietoje, kur jis jums nemaišytų.
20. Jei naudosite netinkamą įtampą, sudeginsite prietaiso variklį, taip pat galite susižeisti. Tinkama įtampa yra nurodyta ant prietaiso.
21. Jei prietaisas sugedo, jis turi būti taisomas tik garantinio aptarnavimo centre ar kvalifikuotų specialistų, taip išvengsite galimų susižeidimų.

### **Prietaiso dalys**

1. Rankena
2. Vamzdis
3. Įjungimo mygtukas
4. Dulkių dėžutė
5. Prietaiso pagrindas
6. Turbo šepetys
7. Antgalis sunkiai prieinamoms vietoms
8. Antgalis baldams
9. Diržas
10. Maitinimo kabelis
11. Lanksti žarna 60mm
12. Skylė diržui
13. Šepetys
14. Vieta dulkių dėžutei
15. HEPA filtras
16. Indikatorinė lemputė užsideganti prisipildžius filtrui
17. Jonų lemputė

## 18. Filtras

### Prevenciniai įspėjimai

**Jei oro įsiurbimo žarna ar šepetys užsikimšęs, iškart išjunkite prietaisą. Pašalinkite kliūtį ir tik tuomet vėl įjunkite prietaisą.**

1. Nenaudokite prietaiso arti karštų daiktų, tokių kaip radiatoriai, nuorūkos ir t.t.
2. Prieš įjungdami kištuką į elektros šaltinį įsitikinkite, jog jūsų rankos sausos.
3. Prieš pradėdami naudotis prietaisu pašalinkite didelius bei aštrius daiktus, taip išvengsite filtro pažeidimų. Nesiurbkite degančių ir lengvai užsidegančių skysčių ar daiktų.
4. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo šaltinio traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio.

### Siurblio surinkimas

**Visuomet ištraukite kištuką iš elektros šaltinio prieš nuimdami ar pritvirtindami kokias nors dalis.**

### Prietaiso paruošimas darbui

#### 1. Prietaiso surinkimas

##### Šepetio pritvirtinimas

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite pritvirtinti šepetį. Naudokite paprastą šepetį ar turbo šepetį kilimams, atsižvelgiant į tai kokią dangą valysite (fig.1).

##### Vamzdžio pritvirtinimas

Jei norite valyti grindis po lova ar po stalu, reikėtų pritvirtinti vamzdį (fig.2)

##### Lanksčios žarnos pritvirtinimas

Pritvirtinkite žarną prie prietaiso ir patikrinkite ar tvirtai užsifiksavo (fig.3)

#### 2. Priedų pritvirtinimas

Pritvirtinkite lanksčią 60mm žarną prie prietaiso, tuomet pritvirtinkite antgalį sunkiai prieinamoms vietoms ar antgalį baldams ir valykite.

##### Prietaiso naudojimas

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atsivyniokite reikalingą maitinimo kabelio ilgį ir įjunkite kištuką į maitinimo šaltinį.

1. Šis siurblys turi dvi pozicijas, „I“ – įjungtas ir „O“ – išjungtas. Prieš įjungdami kištuką į maitinimo lizdą įsitikinkite, jog jungiklis nustatytas padėtyje „O“.
2. Siurbly galite patogiai nešiotis naudodami diržą.

### Eksploatavimas

- Prietaisu naudokitės tik tuomet, jei įdėta dulkių dėžutė.
  - Kai užsidega indikatorinė lempuotė (16), reikia išvalyti filtrą ir išplauti dulkių dėžutę.
1. Pasukite dulkių dėžutės dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dulkių dėžutę.
  2. Išimkite filtrą.
  3. Ištuštinkite dulkių dėžutę.
  4. Išskalaukite filtrą šaltu vandeniu ir palaukite, kol jis išdžius. Tuomet įstatykite jį atgal į dulkių dėžutę.
  5. Pritvirtinkite dulkių dėžutę prie prietaiso.

**DĖMESIO: Siurbimo anga visuomet turi būti atvira, jos negalima užkimšti, nes prietaiso variklis gali perkaisti ir sugesti.**

### Atskiros dalys

Ilgalakis filtras	- 1
HEPA filtras	- 1

**Techniniai duomenys:**

Įtampa	230V / 50Hz
Galingumas	1200W
Maitinimo kabelio ilgis	6m
Priedai	Grindų šepetys Turbo šepetys Antgalis baldams Antgalis sunkiai prieinamoms vietoms Lanksti žarna

Problemų sprendimas		
Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Prietaisas neveikia	1. Prietaisas neįjungtas į maitinimo šaltinį. 2. Nėra elektros	3. Įjunkite prietaisą į maitinimo šaltinį. 4. Patikrinkite saugiklius. Kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
Prietaisas siurbia labai silpnai	1. Pilna dulkių dėžutė 2. Užsikimšęs žarna 3. Reikia išvalyti filtrą	1. Ištuštinkite dulkių dėžutę 2. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio. Patikrinkite ar nėra užstrigusių daiktų žarnoje. 3. Išvalykite ar pakeiskite filtrą.
Iš siurblio eina dulkės	1. Pilna dulkių dėžutė 2. Neteisingai įstatytas filtras 3. Suplyšęs filtras	1. Ištuštinkite dulkių dėžutę. 2. Įstatykite filtrą tinkamai. 3. Pakeiskite filtrą.

**Svarbu**

Įsitikinkite, kad jūsų naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso ir yra kintamoji srovė.

Jei prietaiso kištukas netinka į elektros lizdą jūsų namuose, jokių būdu nenuimkite jo. Naudokite perėjimą.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)  
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)  
[tel.: \(8-37\) 215104](#)  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)